

VF66B

東洋インテリジェント インバータ

DNET66-Z 通信プロトコル 説明書



はじめに

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度は弊社インバータ用オプション基板をご採用いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、VF66インバータ用オプション基板DNET66-Zの通信プロトコル説明書です。DNET66-Zの通信機能を正しくご使用いただくにあたり、本説明書をよくお読みになって、お取り扱いくださるようお願い致します。

この説明書では、DNET66-ZのDeviceNet 通信機能について説明しております。DNET66-Z基板の端子台機能、配線方法、スイッチの設定、VF66インバータ側の設定につきましては「<u>DNET66-Z取扱説明書</u>」をご参照ください。

また、VF66インバータの機能とともに、多くの機能を用途に応じてお使いになる場合は、VF66インバータ本体の取扱説明書、または専用の取扱説明書をよくお読みになって、お取り扱いくださるようお願い致します。

DNET66-Zにて使用するDeviceNet 仕様書のバージョンは以下の通りとなっています。

Volume1: リリース3.3 Volume3: リリース1.5

ご使用の前に必ずお読みください

安全上のご注意

DNET66-Zのご使用に際しては、据え付け、運転、保守・点検の前に必ずこの取扱説明書とその他の付属書類をすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。また安全にご使用いただくために、VF66インバータ本体の取扱説明書等も熟読してからご使用ください。

この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「警告」・「注意」として区分してあります。



警告

取り扱いを誤った場合に危険な状況が起こりえて、死亡または重傷をうける可能性 が想定される場合。



注意

取り扱いを誤った場合に危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷をうける可能性が想定される場合、および物的傷害だけの発生が想定される場合。但し状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。



注意 [据え付けについて]

- 開梱時に、破損、変形しているものはご使用にならないでください。
 故障・誤動作のおそれがあります。
- 可燃物を近くに置かないでください。 火災のおそれがあります。
- 製品を落下、転倒などで衝撃を与えないでください。製品の故障・損傷のおそれがあります。
- 損傷、部品が欠けているオプション基板を据え付けて運転しないでください。 けがのおそれがあります。



警告 [配線について]

- 入力電源が切れていることを確認してから行ってください。感電・火災のおそれがあります。
- ユニットカバーのフタを開ける場合は、電源を切ってから10分以上たってから 行ってください。
- アース線を必ず接続してください。感電・火災のおそれがあります。
- 配線作業は電気工事の専門家が行ってください。感電・火災のおそれがあります。
- 必ず本体を据え付けてから配線してください。感電・火災のおそれがあります。

● 通信ケーブル、コネクタは確実に装着し、ロックしてください。 故障・誤動作のおそれがあります。

答告 [運転操作について]

- 必ずインバータの表面カバーを取り付けてから入力電源をON(入)にしてください。
 なお、通電中はカバーを外さないでください。
 感電のおそれがあります。
- 濡れた手でスイッチを操作しないでください。 感電のおそれがあります。
- インバータ通電中は停止中でもインバータ端子に触れないでください。感電のおそれがあります。
- 運転信号を入れたままアラームリセットを行うと突然再始動しますので、 運転信号が切れていることを確認してから行ってください。 けがのおそれがあります。
- インバータは低速から高速までの運転設定ができますので、運転はモータや機械の許容範囲を 十分にご確認の上で行ってください。 けが・故障・破損のおそれがあります。

● インバータの放熱フィン、放熱抵抗器は高温となりますので触れないでください。 やけどのおそれがあります。

答告 [保守・点検、部品の交換について]

- 点検は必ず電源を切ってから行ってください。感電・けが・火災のおそれがあります。
- 指示された人以外は、保守・点検、部品の交換をしないでください。 保守・点検時は絶縁対策工具を使用してください。 感電・けがのおそれがあります。

<u>体</u> 注意 [その他]

改造は絶対にしないでください。感電・けがのおそれがあります。

<u> 注意</u> [一般的注意]

取扱説明書に記載されている全ての図解は細部を説明するためにカバーまたは、安全のための遮蔽物を取り外した 状態で描かれている場合がありますので、製品を運転する時は必ず規定通りのカバーや遮蔽物を元通りに戻し、取扱 説明書に従って運転してください。

この安全上のご注意および各取扱説明書に記載されている仕様をお断りなしに変更することがありますので、ご了承ください。

目次

ご使用	用の	前に	必ずお読みください	2
5	安全	上の)ご注意	2
第1章	章 村	機能	概要	5
第2章	章 [Devi	ceNet 通信プロトコル	6
	2.	1	DeviceNet の概念	6
	2.	2	Explicit メッセージ	6
	2.	3	I/0 メッセージ	8
	2.	3	デバイスプロファイル	8
第3章	章 #	AC I	・ ・ライブデバイスプロファイル	11
	3.	1	オブジェクトモデル	11
	3.	2 F	arameter オブジェクト	12
	3.	3	Motor Data オブジェクト	13
	3.	4	Control Supervisor オブジェクト	15
	3.	5	AC/DC Drive オブジェクト	18
	3.	6	I/O Assembly インスタンス	21
	3.	7	I/O Assembly データアトリビュートのフォーマット	22
第4章	章 -	イン	バータ装置の設定	23
	4.	1	速度指令設定場所の設定	25
	4.	2	I/O Assembly インスタンス番号の設定	26
	4.	3	Speed Scale の設定	26
	4.	4	SpeedRef / SpeedActual の設定	27
第5章	缸	トラ	ブルシューティング	28
	5.	1	運転状態の LED 表示	28
	5.	2	通信エラーメッセージ	29
第6章	章 排	拡張	デバイスプロファイル	31
	6.	1	拡張 I/O Assembly インスタンス	31
	6.	2	Output Assembly インスタンス	32
	6.	3	Input Assembly インスタンス	34
	6.	4	故障コード	36
	6	5	エーカルカデータ	37

第1章 機能概要

DNET66-Zは、VF66インバータ内の基板(VFC66-Z)のコネクタに装着して使用するものです。DNET66-Zの機能として、DeviceNet スレーブ局通信機能のほか、アナログ入出力機能と多機能入力機能、ならびにPG入出力機能を備えています。

DeviceNet は公開ネットワーク規格であり、Open DeviceNet Vendor Association Inc. (ODVA) によって仕様とプロトコルが公開され、複数のベンダーによる同種機器間の相互互換性を提供します。

DNET66-ZのDeviceNet 通信機能により、VF66インバータに運転指令や速度指令、トルク指令などを入力したり、インバータの運転状態や保護状態、電流、電圧などをモニタしたりすることができます。また、インバータの設定データの読み出し/書き換え、トレースバックデータの読み出し、保護履歴の読み出し、モニタデータの読み出しを行うことができます。また、VF66インバータの内蔵PLC機能の入出力信号として使用することができます。内蔵PLC機能についてはVF66 PCToolの説明書をご参照ください。

DNET66-Zは、環境負荷を考慮し、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDEの含有率がEUの 定めたRoHS指令に準拠するよう設計されております。



注意 [安全上の注意事項]

ご使用になる前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

弊社のインバータ、およびインバータ用オプション基板は、人命に関わるような状況の下で使用される機器、あるいはシステムに用いられる事を目的として設計、製造されたものではありません。

本資料に記載の製品を乗用移動体、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継機器あるいはシステム等特殊用 途にご使用の際には、弊社の営業窓口までご照会ください。

本製品は厳重な品質管理のもとに製造しておりますが、インバータ、およびインバータ用オプション基板が故障する事により人命に関わるような重要な設備、及び重大な損失の発生が予測される設備への適用に際しては、重大事故にならないような安全装置を設置してください。

インバータの負荷として三相交流電動機以外を使用する場合には、弊社にご照会ください。

この製品は電気工事が必要です。電気工事は専門家が行ってください。

第2章 DeviceNet 通信プロトコル

2. 1 DeviceNet の概念

DeviceNet では、「オブジェクトモデリング」という抽象的な概念を使用して、DeviceNet ノードの通信サービスや動作、DeviceNet 製品内の情報を記述します。

DeviceNet ノードは、「オブジェクト」の集合としてモデル化されます。オブジェクトとは、製品の特定の構成要素を抽象的に表現したものです。この抽象的なオブジェクトモデルの実際の姿は DeviceNet 製品により異なります。

以下に、DeviceNet のサービスおよびプロトコルを説明するときに使用されるオブジェクトモデリングに関する用語を示します。

- ・ オブジェクト:製品の特定の構成要素を抽象的に表現したものです。
- · **クラス**:同種のシステム構成要素を表現するすべてのオブジェクトの集合です。
- ・ **インスタンス**:オブジェクトの具体的かつ実際の(物理的な)存在です。オブジェクト、インスタンスおよび オブジェクトインスタンスという用語は、すべて特定のインスタンスを意味する言葉です。
- ・ **アトリビュート**:外部から確認できるオブジェクトの特長や機能を記述したものです。アトリビュートはステータス情報を提供し、オブジェクトの動作を規定します。
- ・ **インスタンス生成**:デフォルト値がオブジェクト定義に指定されていない場合、インスタンスのすべてのアトリビュートをゼロに初期設定してオブジェクトのインスタンスを生成することです。
- ・ **ビヘイビア**: オブジェクトの動作を規定したものです。動作とは、オブジェクトが検知するさまざまなイベントによって発生します。イベントには、サービスリクエストの受信、内部フォールとの検出またはタイマの時間経過などがあります。
- ・ **サービス**: オブジェクトやオブジェクトクラスがサポートしている機能です。DeviceNet では「コモン」サービスの集合が定義されています。また、オブジェクトクラスのサービスやベンダー固有のサービスも定義できます。
- Communication オブジェクト: 動作中における DeviceNet 経由でのメッセージ交換を管理し、実現する複数の オブジェクトクラスです。
- ・ Application オブジェクト:製品固有の機能を実現する複数のオブジェクトクラスです。

2. 2 Explicit メッセージ

Explicit Messaging コネクションは 2 つのデバイス間に一般的かつ多目的な通信経路を確立します。このコネクションは、単に、メッセージ送受信用コネクションと呼ばれることが多く、Explicit メッセージは、典型的なリクエスト/レスポンス指向ネットワーク通信を実現します。

Explicit メッセージは、CAN (Control Area Network)フレームのデータフィールドを使用して DeviceNet で定義されている情報を伝えます。

Explicit メッセージは、CAN (Control Area Network)フレームのデータフィールドを使用して DeviceNet で定義されている情報を伝えます。




図 2.2-a

図 2.2-bに、Explicit メッセージで使用される CAN データフィールドのフォーマットを示します。




図 2.2-b

Explicit メッセージの送信のデータフィールドには、メッセージへッダとメッセージボディが含まれています。また、8 バイトよりも長い Explicit メッセージは、DeviceNet 上を分割送信方式で送信されます。

メッセージヘッダ

メッセージへッダは、Explicit メッセージの CAN データフィールドにあるバイトオフセット 0 に指定されます。



図 2.2.1

メッセージボディ

メッセージボディには、Service フィールドとサービス固有引数が含まれています。

メッセージボディの Service フィールドは、Explicit メッセージの CAN データフィールドにあるバイトオフセット 1 に指定されます。Service フィールドには、送信される特定のリクエストやレスポンスが指定されます。



図 2.2.2

2. 3 1/0 メッセージ

I/0 コネクションは送信アプリケーションと 1 つ以上の受信アプリケーションとの間に、専用かつ特殊な目的の通信経路を確立します。アプリケーション固有の I/0 データは、これらのポートを通して転送されます。

8 バイトを超える I/0 メッセージを送信するために使用される分割送信プロトコルを除いて、DeviceNet では、 I/0 メッセージのデータフィールドにはプロトコルに関する情報を定義しません。




図 2.3

2. 3 デバイスプロファイル

デバイスプロファイルとは

同種デバイス間の相互運用性の提供と相互互換性の向上には、同種デバイス間には一貫性が必要です。すなわち、各デバイスタイプには、中核となる「標準」が必要となります。通常同じタイプのデバイスは、以下の条件を満足しなければなりません。

- ・ ビヘイビア
- I/0 データの基本セットの送信/受信
- ・ 設定可能なアトリビュートの基本セットの内蔵

これらの情報の正式な定義を「デバイスプロファイル」と呼びます。

どの DeviceNet 製品にも、数個のオブジェクトが含まれており、これらは連携して動作することで、製品に基本的なビ ヘイビアを実行させます。個々のオブジェクトのビヘイビアが規定されているため、特定の順序で配列されている同一オ ブジェクトのグル―プはどのデバイスにおいても同じビヘイビアを示すように連携して動作します。

デバイスで使用されるオブジェクトをグループ化したものを、デバイスの「オブジェクトモデル」と呼びます。同種デバイスは同一のビヘイビアを示す必要があるため、これらのデバイスは同一のオブジェクトモデルを備えていなければなりません。したがって、オブジェクトモデルはすべてのデバイスプロファイルに含まれており、DeviceNet 上の同種デバイス間における相互運用性を保障します。

以下に、オブジェクトモデルを説明します。

① Identity オブジェクト

一般的に DeviceNet 製品は Identity オブジェクトのインスタンス (インスタンス#1) を 1 つ持っています。このインスタンスは、ベンダーID、デバイスタイプ、製品コード、リビジョン、ステータス、シリアルナンバー、製品名、状態というアトリビュートを持っています。必要とされるサービスは、Get_Attribute_Single 及び Reset です。

② Message Router オブジェクト

一般的にDeviceNet 製品はMessage Router オブジェクトのインスタンス(インスタンス#1)を1つ持っています。Message Router オブジェクトはExplicit メッセージを他のオブジェクトに伝える製品の構成要素です。通常 DeviceNet ネットワークを外から見ることはできません。

③ DeviceNet オブジェクト

一般的に DeviceNet 製品は DeviceNet オブジェクトのインスタンス (インスタンス#1) を 1 つ持っています。このインスタンスには次のようなアトリビュートがあります: ノードアドレス又は MAC ID、ボーレート、Bus-off アクション、Bus-off カウンタ、Allocation Choice、及びマスタの MAC ID です。必要とされるサービスは Get_Attribute_Single のみです。

4 Assembly オブジェクト

一般的に DeviceNet 製品はオプションで1つ以上の Assembly オブジェクトを持っています。このオブジェクトの主な目的は、異なるアプリケーションの異なるアトリビュート(データ)を1つのアトリビュートにグループ化して、1つのメッセージとして転送できるようにすることです。

⑤ Connection オブジェクト

一般的にDeviceNet 製品は少なくとも2つのConnectionオブジェクトを持っています。各Connectionオブジェクトは、DeviceNet ネットワーク上の2つのノード間の実際のコネクションのエンドポイントを表しています。この2種類のコネクションは、Explicit Messaging 及び I/O Messaging と呼ばれます。Explicit メッセージには、アトリビュートアドレス指定、アトリビュート値、及び指定されたアクションを記述するサービスコードが含まれます。I/O メッセージにはデータのみが含まれます。I/O メッセージの場合、データの扱いに関するすべての情報は、その I/O メッセージに関連する Connection オブジェクトに含まれます。

⑥ Parameter オブジェクト

オプションの Parameter オブジェクトは構成パラメータのあるデバイスで使用されます。1 つのインスタンスが各構成パラメータを表します。Parameter オブジェクトは、すべてのパラメータにアクセスするためのコンフィグレーションツールの標準的な方法を提供します。Parameter オブジェクトのアトリビュートである構成オプションには、値、範囲、文字列、及び限界値が含まれます。

⑦ Application オブジェクト

通常、Assembly 又は Parameter クラスのオブジェクトを除いて、少なくとも 1 つのアプリケーションオブジェクトが デバイスに存在します。

⑧ I/0 データフォーマット

複数のデータ(アトリビュート)を単一の I/O コネクション経由で通信する場合は、これらのアトリビュートをグループ化するか、またはひとまとめにして単一のブロックにする必要があります。Assembly オブジェクトクラスのインスタンスは、このようなグループ化を行います。

デバイスプロファイルにおけるデバイスの I/O データフォーマットは、以下のガイドラインに基づいています。

- I/O Assembly は入力タイプまたは出力タイプです。
- ・ 1 つのデバイスには複数の I/O Assembly を含むことができます。

第3章 AC ドライブデバイスプロファイル

この章では、DNET66-Z の DeviceNet ネットワーク上での機能を説明します。DNET66-Z のデバイスタイプは AC ドライブ [02 (Hex)] です。

3. 1 オブジェクトモデル

図3.1に、DNET66-Z(ACドライブ)のオブジェクトモデルを示します。




図 3.1 DNET66-Z (AC ドライブ) オブジェクトモデル

注)AC ドライブ デバイスプロファイルを使用する場合、通常はインバータ装置の PLC 機能 (i-00, i-01) は OFF として下さい。PLC 機能 (i-00, i-01) を使用する場合は、AC ドライブ デバイスプロファイルに合わせて、それぞれをプログラムする必要があります。

3. 2 Parameter オブジェクト

DNET66-Z は、Control Supervisor オブジェクト、Motor Data オブジェクト、および AC/DC Drive オブジェクト に対する公開アクセス機能として、以下の表に示す Parameter オブジェクトインスタンスをサポートします。

表 3.2

インスタンス番号	データ構成要素名	DeviceNet データタイプ	範囲
1	Motor Type	USINT	0~255
2	Rated Current	UINT	0~65535
3	Rated Voltage	UINT	0~65535
4	Network Control	B00L	0 or 1
5	Drive State	USINT	0~255
6	Running Fwd	BOOL	0 or 1
7	Running Rev	BOOL	0 or 1
8	Ready	BOOL	0 or 1
9	Faulted	BOOL	0 or 1
10	Warning	BOOL	0 or 1
11	Fault Reset	BOOL	0 or 1
12	Control From Net	BOOL	0 or 1
13	At Reference	BOOL	0 or 1
14	Network Ref	BOOL	0 or 1
15	Drive Mode	USINT	0~255
16	Speed Actual	INT	-32768 ~ 32767
17	Speed Reference	INT	-32768 ~ 32767
18	Speed Scale	SINT	−128 ~ 127
19	Ref From Net	B00L	0 or 1

3. 3 Motor Data オブジェクト

クラスコード:28 (16 進数)

DNET66-Z の Motor Data オブジェクトのクラスアトリビュート、インスタンスアトリビュート、サービスを以下に示します。

Motor Data オブジェクトのクラスアトリビュート

表 3.3.1

アトリビュート ID	アクセス ルール	名称	Device N et データタイプ	アトリビュートの説明	備考
1	Get	Revision	USINT	このオブジェクトのリビジョン	Not Support
2	Get	Max Instance	USINT	デバイスのこのクラスレベルで現在生成されているオブジェクトの最 大インスタンス番号	Not Support
6	Get	Max ID Number of Class Attributes	UINT	デバイスに実装され <i>た</i> クラス定義の最後のクラスアトリビュートのアトリビ ュートID	Not Support
7	Get	Max ID Number of Instance Attributes	UINT	デバイスに実装されたクラス定義の最後のインスタンスアトリビュートのアト リビュートID	Not Support

Motor Data オブジェクトのインスタンスアトリビュート

Motor Data オブジェクトのインスタンス番号は#1 です。

表 3.3.2

アトリビュート ID	アクセス ルール	名称	DeviceNet データタイプ	アトリビュートの説明	備考
1	Get	NumAtttr	USINT	サポートされるアトリビュートの数	Not Support
2	Get	Attributes	USINT 型の 配列	サポートされるアトリビュートのリスト	Not Support
3	Set/Get	MotorType	USINT	0 = 非標準モター 1 = PM DCモター 2 = 他励式 DCモター 3 = PM 同期モター 4 = 他励式同期モター 5 = スイッチド・リラクタンスモーター 6 = 巻線型誘導モター 7 = かご型誘導モター 8 = ステップ・モーター 9 = ACサーボ・モーター 10 = 矩形波 PMグ・ラシレスモーター	Support
4	Set/Get	CatNumber	SHORT_ STRING	メーカーのモーターカタログ番号(銘板番号) 最大 32 文字	Not Support
5	Set/Get	Manufacturer	SHORT_ STRING	メーカーの名称 (最大 32 文字)	Not Support
6	Set/Get	RatedCurrent	UINT	定格固定子電流。 単位:100mA	Support
7	Set/Get	RatedVoltage	UINT	定格基底電圧。 単位: V	Support
8	Set/Get	RatedPower	UDINT	定格周波数での定格電力。 単位:W	Not Support
9	Set/Get	RatedFreq	UINT	定格電気周波数。 単位: Hz	Not Support
10	Set/Get	RatedTemp	UINT	定格巻線温度。 単位:°C	Not Support

11	Set/Get	MaxSpeed	UINT	最大許容モータ速度。 単位:r/min	Not Support
12	Set/Get	PoleCount	UINT	モータ内の極数。	Not Support
13	Set/Get	TorqConstant	UDINT	モータトルク定数。 単位: 0.001×Nm/A	Not Support
14	Set/Get	Inertia	UDINT	回転子イナーシャ。 単位: 10^-6×kg.m^2	Not Support
15	Set/Get	BaseSpeed	UINT	銘板に示されている定格周波数での公称速度。単位: r/min	Not Support
19	Set/Get	ServiceFactor	USINT	単位:% 範囲:0~255	Not Support

3. 4 Control Supervisor オブジェクト

クラスコード: 29 (16 進数)

DNET66-Zの Control Supervisor オブジェクトのクラスアトリビュート、インスタンスアトリビュート、サービスを以下に示します。

Control Supervisor オブジェクトのクラスアトリビュート

表 3.4.1

アトリビュート ID	アクセス ルール	名称	DeviceNet データタイプ	アトリビュートの説明	備考
1	Get	Revision	USINT	このオブジェクトのリビジョン	Not Support
2	Get	Max Instance	USINT	デバイスのこのクラスレベルで現在生成されているオブジェク トの最大インスタンス番号	Not Support
6	Get	Max ID Number of Class Attributes	UINT	デバイスに実装されたクラス定義の最後のクラスアトリビュートのアトリビュートの	Not Support
7	Get	Max ID Number of Instance Attributes	UINT	デバイスに実装されたクラス定義の最後のインスタンスアトリビュー トのアトリビュートID	Not Support

Control Supervisor オブジェクトのインスタンスアトリビュート

Control Supervisor オブジェクトのインスタンス番号は#1 です。

表 3.4.2

アトリビュート ID	アクセス ルール	名称	DeviceNet データタイプ	アトリビュートの説明	備考
1	Get	NumAtttr	USINT	サポートされるアトリビュートの数	Not Support
2	Get	Attributes	USINT 型の 配列	サポートされるアトリビュートのリスト	Not Support
3	Set/Get	Run1	B00L	正転指令	Support
4	Set/Get	Run2	B00L	逆転指令	Support
5	Set/Get	NetCtrl	BOOL	Run/Stop 制御をローカルにするかネットワークからにするかを要求する。 0 = ローカル制御 1 = ネットワーク制御 Run/Stop 制御の実際の状態はアトリビュート15 「Ctr FromNet」に反映されることに注意。	Support
6	Get	State	USINT	0 = ベンダ-固有 1 = Startup 2 = Not_Ready 3 = Ready 4 = Enabled 5 = Stopping 6 = Fault_Stop 7 = Faulted	Support
7	Get	Running1	BOOL	1 = (Enabled かつ Run2) または (Stopping かつ Running2) または (Fault_Stop かつ Running2) 0 = その他の状態	Support
8	Get	Running2	B00L	1 = (Enabled かつ Run2) または(Stopping かつ Running2)または(Fault_Stop かつ Running2) 0 = その他の状態	Support
9	Get	Ready	B00L	1 = Ready またはEnabled またはStopping 0 = その他の状態	Support

7トリビュート ID	アクセス ルール	名称	DeviceNet データタイプ	アトリビュートの説明	備考
10	Get	Faulted	B00L	1 = フォールト発生(ラッチ状態) 0 =フォールトなし	Support
11	Get	Warning	B00L	1 = 警告(ラッチされない) 0 = 警告なし 警告がサポートされていない場合、このアトリビュートは常に 0。	Support
12	Set/Get	FaultRst	B00L	0→1 = フォールトリセット 0 = 動作なし	Support
13	Get	FaultCode	UINT	Faulted 状態の場合は、Faulted 状態に移行する原因となったフォールトを示す。	Not Support
14	Get	WarnCode	UINT	 警告が存在することを示すコード。 	Not Support
15	Get	CtrlFromNet	B00L	Run/Stop 制御側の状態。 0 = ロー加制御、 1 = ネットワークからの制御	Support
16	Set/Get	DNFaultMode	USINT	DeviceNet 喪失時の状態。 0 = フォールト+停止 1 = 無視(警告はオプション) 2 = ベンダ−固有	Not Support
17	Set/Get	ForceFault/Trip	BOOL	0→1 = 強制	Not Support
18	Get	ForceState	BOOL	0 = 強制せず、0 以外 = 強制	Not Support

Control Supervisor のビヘイビア

以下の状態遷移図では、状態と対応する状態遷移図を図示しています。




図 3.4.1 Control Supervisor の状態遷移図

Run/Stop イベントマトリックス

アトリビュート 5 「NetCtrl」は、Run/Stop イベントがネットワークから制御されるよう要求するために使用されます。しかし、ユーザやアプリケーションが状況によってはネットワークからの Run/Stop 制御を受け付けない場合もあるため、デバイスによってはネットワークからの Run/Stop イベントを抑止できるオプションが用意されています。NetCtrl リクエストに応答してデバイスがアトリビュート 15 「CtrlFromNet」を 1 に設定した場合のみ、ネットワークからの Run/Stop 制御が実際に行われます。

アトリビュート 15「CtrlFromNet」が 1 の場合、下の表で示すように、Run イベントや Stop イベントは Run1 と Run2 のアトリビュートの組み合わせで起動されます。

「Ctr | FromNet」アトリビュートが 0 の場合は、Run イベントと Stop イベントはベンダー提供のローカル入力で制御されなければなりません。

Run1	Run2	トリガイベント	Run タイプ
0	0	Stop	
0→1	0	Run	Run1
0	0→1	Run	Run2
0→1	0→1	アクションなし	
1	1	アクションなし	
1→0	1	Run	Run2
1	1→0	Run	Run1

表 3.4.3

重要:ローカルの Stop 信号と Run 信号は、DeviceNet を介しての Stop/Run 制御によりオーバーライドしたりインターロックすることができます。これらはベンダー固有の特性です。

3. 5 AC/DC Drive オブジェクト

クラスコード: 2A (16 進数)

DNET66-Z の AC/DC Drive オブジェクトのクラスアトリビュート、インスタンスアトリビュート、サービスを以下に示します。

AC/DC Drive オブジェクトのクラスアトリビュート

表 3.5.1

アトリビュート ID	アクセス ルール	名称	DeviceNet データタイプ	アトリビュートの説明	備考
1	Get	Revision	USINT	このオブジェクトのリビジョン	Not Support
2	Get	Max Instance		デバイスのこのクラスレベルで現在生成されているオブジェクトの 最大インスタンス番号	Not Support
6	Get	Max ID Number of Class Attributes	UINT	デバイスに実装されたクラス定義の最後のクラスアトリビュートのアトリビュートID	Not Support
7	Get	Max ID Number of Instance Attributes	UINT	デバイスに実装されたクラス定義の最後のインスタンスアトリビュートのア トリビュートID	Not Support

AC/DC Drive オブジェクトのインスタンスアトリビュート

AC/DC Drive オブジェクトのインスタンス番号は#1 です。

表 3.5.2

アトリビュート ID	アクセス ルール	名称	DeviceNet データタイプ	アトリビュートの説明	備考
1	Get	NumAtttr		サポートされるアトリビュートの数	Not Support
2	Get	Attributes	USINT 型の 配列	サポートされるアトリビュートのリスト	Not Support
3	Get	AtReference	B00L	1 = ドライブがモードに基づき指令中(速度指令またはトルク 指令)	Support
4	Get/Set	NetRef	BOOL	トル/指令または速度指令をロかまたはネットワークから生成することを要求する。 0 = 指令を DeviceNet 制御に設定しない。 1 = 指令を DeviceNet 制御に設定する。 トルク設定または速度設定の実際の状態はアトリビュート29 「RefFromNet」に反映されることに注意する。	Support
5	Get/Set	NetProc	BOOL	プ retx制御指令をローかまたはネットワークから生成することを要求する。 O = プ retxを DeviceNet 制御に設定しない。 1 = プ retxを DeviceNet 制御に設定する。 プ retx制御指令の実際の状態はアトリビュート30 「ProcFromNet」 に反映されることに注意する。	Not Support
6	Get/Set	Devicemode	USINT	0 = ベンダ-固有モード 1 = 開ループ速度 (周波数) 2 = 閉ループ速度制御 3 = トルク制御 4 = プロス制御 (PI など) 5 = 位置制御	Support
7	Get	SpeedActual	INT	速度検出値(最高可能精度での概数)。 単位:r/min/2^SpeedScale (SpeedScale はアトリビュート22の値)	Support
8	Get/Set	SpeedRef	INT	速度設定値。 単位:r/min/2^SpeedScale (SpeedScale はアトリビュート22の値)	Support

アトリビュート ID	アクセス ルール	名称	DeviceNet データタイプ	アトリビュートの説明	備考
9	Get	CurrentActual	INT	モーケー電流検出値。 単位:100mA/2^CurrentScale (CurrentScale はアトリピュート23 の値)	Not Support
10	Get/Set	CurrentLimit	INT	出力電流制限値。 単位:100mA/2^CurrentScale (CurrentScale はアトリビュート23の値)	Not Support
11	Get	TorqueActual	INT	トルク検出値。 単位:Nm/2^TorqueScale (TorqueScale はアトリヒ・ュート24の値)	Not Support
12	Get/Set	TorqueRef	INT	トルク設定値。 単位:Nm/2^TorqueScale (TorqueScale はアトリビュート24の値)	Not Support
13	Get	ProcessActual	INT	実際のプロセス制御値。 単位:%/2^ProcessScale (ProcessScale (はアトリビュート25の値)	Not Support
14	Get/Set	ProcessRef	INT	プロセス制御目標値。 単位:%/2^ProcessScale (ProcessCale はアトリビュート25の値)	Not Support
15	Get	PowerActual	INT	出力電力検出値。 単位:W/2^PowerScale (PowerScale はアトリビュート26の値)	Not Support
16	Get	InputVoltage	INT	入力電圧。 単位:V/2^VoltageScale (VoltageScale はアトリビュート27の値)	Not Support
17	Get	OutputVoltage	INT	出力電圧。 単位:V/2^VoltageScale (VoltageScale はアトリビュート27の値)	Not Support
18	Get/Set	AccelTime	UINT	加速時間。0から HighSpdLimit 値までの時間。 単位:ms/2^TimeScale (TimeScale はアトリビュート28の値。負方向の加速時間の選択 はベンダー固有)	Not Support
19	Get/Set	DecelTime	UINT	減速時間。HighSpdLimit 値から 0 までの時間。 単位:ms/2^TimeScale (TimeScale はアトリビュート28 の値。負方向の加速時間の選択 はベンダー固有)	Not Support
20	Get/Set	LowSpdLimit	UINT	最低速度制限値。 単位:r/min/2^SpeedScale (SpeedScale はアトリビュート22の値)	Not Support
21	Get/Set	HighSpdLimit	UINT	最高速度制限値。 単位:r/min/2^SpeedScale (SpeedScale はアトリビュート22の値)	Not Support
22	Get/Set	SpeedScale	SINT	速度スケーリング係数。スケーリングは以下のように処理される。 ScaleSpeed = r/min/2^SpeedScale 範囲:-128~127	Support
23	Get/Set	CurrentScale	SINT	電流スケーリング係数。 スケーリングは以下のように処理される。 ScaleSpeed = A/2^CurrentScale 範囲:-128~127	Not Support
24	Get/Set	TorqueScale	SINT	トルクスケーリング係数。スケーリングは以下のように処理される。 ScaleSpeed = Nm/2^TorqueScale 範囲:-128~127	Not Support
25	Get/Set	ProcessScale	SINT	プロセススケーリング係数。 スケーリングは以下のように処理される。 ScaleSpeed = %/2^ProcessScale 範囲 : -128~127	Not Support

アトリビュート ID	アクセス ルール	名称	DeviceNet データタイプ	アトリビュートの説明	備考
26	Get/Set	PowerScale	SINT	電力スケーリング係数。 スケーリングは以下のように処理される。 ScaleSpeed = W/2^PowerScale 範囲 : −128~127	Not Support
27	Get/Set	VoltageScale	SINT	電圧スケーリング係数。スケーリングは以下のように処理される。 ScaleSpeed = V/2^PowerScale 範囲:-128~127	Not Support
28	Get/Set	TimeScale	SINT	時間スケーリング係数。スケーリングは以下のように処理される。 ScaleSpeed = ms/2^PowerScale 範囲:-128~127	Not Support
29	Get	RefFromNet	B00L	トルク/速度設定の状態。 0 = ローカルのトルク/速度設定 1 = DeviceNetのトルク/速度設定	Support
30	Get	ProcFromNet	B00L	7° 吐ス制御指令の状態。 0 = ローカルのプ吐ス設定 1 = DeviceNet のプ吐ス設定	Not Support
31	Get/Set	FieldIorV	B00L	DCドライブに界磁電圧制御または界磁電流制御を選択する。 0 = 電圧制御 (開ループ) 1 = 電流制御 (DCドライブの界磁)	Not Support
32	Get/Set	FieldVoltRatio	UINT	DCドライブの電圧制御用	Not Support
33	Get/Set	FieldCurSetPt	UINT	DCドライブの界磁電流の目標値。 単位:A/2^CurrentScale (CurrentScale はアトリビュート23の値)	Not Support
34	Get/Set	FieldWkEnable	B00L	DCドライブの弱め界磁制御の有効性。 0 = 無効 (DCドライブが電流制御中) 1 = 有効	Not Support
35	Get	FieldCurActual	INT	DCドライブの界磁電流検出値。 単位:A/2^CurrentScale (CurrentScale はアトリビュート23の値)	Not Support
36	Get/Set	FieldMinCur	INT	DCドライブの最低界磁電流。 単位:A/2^CurrentScale (CurrentScale はアトリビュート23の値)	Not Support

アトリビュート値のスケーリング

AC/DC Drive オブジェクトの定義の一部として、速度には r/min、トルクには Nm といったように、物理量にはそれぞれの工学単位が定めてあります。一部のデバイスやアプリケーションで可能または必要となる分解能を最大化するために、物理用の数値をバスに送信する前に 2 進数のスケーリング係数を用いて正規化することができます。各物理量には個別のスケーリング係数が定められています。通常、スケーリング係数は、アプリケーションで使用される値の範囲に従って初期化の際に一度設定されます。

スケーリング係数を使用すると、バス上での物理単位を表現することができるため、あらゆるアプリケーションで使用可能な分解能とダイナミック範囲が得られるようになります。

<u>例:AC ドライブを 0.125r/min の r/min 分解能で動作するように構成する。</u>

<u>バスからドライブへの入力</u>

SpeedRef (AC/DC Drive オブジェクトのアトリビュート 8) = 4567 SpeedScale (AC/DC Drive オブジェクトのアトリビュート 22) = 3

⇒ 実際指令速度

- = SpeedRef \(2^{\text{SpeedScale}} \)
- $= 4567/2^3$
- = 570.875r/min

ドライブからバスへの入力

実際のドライブ動作速度

SpeedScale (AC/DC Drive $\pi J = 3$) SpeedScale (AC/DC Drive $\pi J = 3$)

- ⇒ SpeedActual (AC/DC Drive オブジェクトのアトリビュート 7)
 - = 実際の動作速度×2^{SpeedScale}
 - $= 789.5 \times 2^3$
 - = 6316

該当するスケーリング係数がゼロでない場合、単位は次のようになります。

工学単位/2 スケーリング係数属性

前述の例では、0.125r/min が単位となります。

3. 6 I/O Assembly インスタンス

I/O Assembly は、あらかじめ定義されたインスタンスの定義を使用して、モータ制御デバイスの階層をサポートします。次の表では、モータ制御デバイス階層での Assembly インスタンス番号の割り当てを示しています。 DNET66-Z は以下の表中で AC/DC ドライブ プロファイルのインスタンス番号を使用します。

表 3.6-a

プロファイル	I/0 タイプ	インスタンス番号の	階層内のこの製品タイプに実装可能な インスタンス番号
AC モータースタータ	出力	1~19	1~19
ソフトスタータ	入力	50~69	50~69
40/D0 18 = 4 = 2	出力	20~29	1~29
AC/DC ドライブ	入力	70~79	50~79
1919—	出力	30~49	1~49
サーボドライブ	入力	80~99	50~99

AC/DC ドライブには、以下の I/O Assembly インスタンスが定義されています。

<u>DNET66-Z は以下の表で、Output Assembly インスタンスは 20、21 をサポートし、Input Assembly インスタンスは 70、71 をサポートします。</u>

表 3.6-b

番	号	必須/	タイプ	名称
10 進数	16 進数	オプション	ダイフ	石 柳
20	14	必須	出力	Basic Speed Control Output
21	15	オプション	出力	Extended Speed Control Output
70	46	必須	入力	Basic Speed Control Input
71	47	オプション	入力	Extended Speed Control Input

3. 7 I/O Assembly データアトリビュートのフォーマット

I/O Assembly 内で未使用のビットは、他の Assembly で使用されるために予約されています。受信側のデバイスは、Output Assembly 内の予約ビットを無視します。送信側のデバイスは、Input Assembly 内の予約ビットを 0 に設定します。

I/O Assembly データアトリビュートのフォーマットを示す以下の表では、予約ビットは網かけで示されています。

以下に、DNET66-Zの I/O Assembly データアトリビュートのフォーマットを示します。

Output Assembly インスタンス

Output Assemby インスタンスのデータアトリビュートは、マスタ局から DNET66-Z へ入力されるデータです。 表 3. 7. 1

					20.7.1				
インスタンス	バイト	ピット7	ビット 6	ビット 5	t`	ビット 3	ビット2	じット1	ピット0
20	0	_	_	_	_	_	Fault Reset	_	Run Fwd
	1								
	2	Speed Refere	Speed Reference(下位がか)						
	3	Speed Refere	Speed Reference(上位バイト)						
21	0	_	NetRef	NetCtrl	_	_	Fault Reset	Run Rev	Run Fwd
	1								
	2	Speed Refere	Speed Reference(下位バイト)						
	3	Speed Refere	nce(上位)、仆)					

Input Assembly インスタンス

Input Assemby インスタンスのデータアトリビュートは、DNET66-Z からマスタ局へ出力されるデータです。 表 3.7.2

					-				
インスタンス	バイト	ピット7	ピット6	ピット5	じット4	ピット3	ビット2	ピット1	ピット0
70	0	_	-	_	_	_	Running1	_	Faulted
	1								
	2	Speed Actual	Speed Actual(下位小小)						
	3	Speed Actual	Speed Actual (上位小小)						
71	0	At Reference		Ctrl form Net	Ready	Running2 (Rev)	Running1 (Fwd)	Warning	Faulted
	1	Drive State							
	2	Speed Actual	Speed Actual(下位が仆)						
	3	Speed Actual	(上位)、仆)						

第4章 インバータ装置の設定

DNET66-ZのDeviceNet 通信機能により、VF66インバータに運転指令や速度指令、トルク指令などを入力したり、インバータの運転状態や保護状態、電流、電圧などをモニタしたりすることができます。インバータの設定データの読み出し/書き換え、トレースバックデータの読み出し、モニタデータの読み出しを行うことができます。また、VF66インバータの内蔵PLC機能の入出力信号として使用することができます。内蔵PLC機能についてはVF66 PCToolの説明書をご参照ください。

DeviceNet マスタ局と通信するために、下表に示すVF66インバータ本体の設定パラメータを設定する必要があります。「**DNET66-Z取扱説明書**」とVF66インバータ本体の取扱説明書、ご使用になるマスタ局の取扱説明書も併せてご参照ください。

本章におけるDeviceNet 通信の方向を示す表現として、「入力」はDNET66-Zからマスタ局へ入力される方向であり、「出力」はマスタ局からDNET66-Zへ出力される方向であることを示します。内蔵PLC機能および多機能入力機能に関する説明においては当てはまりません。

表 4.1 DeviceNet 通信関連の設定

表示	内容	設定範囲(選択項目)	初期状態	運転中 書換え
J-00	デジタル通信オプション選択	0:通信オプションを使用しない 3:DNET66-Z を使用する 1~2、4~7:その他のオプションを使用時に設定	0	×
J-09	DNET66-Z Output インスタンス番号設定	0: インスタンスNo. 20 1: インスタンスNo. 21 2~10: (弊社オリシ゛ナル通信モート゛)	0	×
J-10	DNET66-Z Input インスタンス番号設定	0: インスタンスNo. 70 1: インスタンスNo. 71 2~10: (弊社オリジナル通信モード)	0	×
J-11	DNET66-Z SpeedScale 設定	-126~127	3	×
J-12	DNET66-Z MonitorDataNo.設定	0~119	3	×

※これらの設定を変更した場合、インバータの電源を一度切ってから再び電源を入れてください。

内蔵PLC機能を使用時、出力データは内蔵PLC機能への入力として使用することができます。内蔵PLC機能の使用/不使用の設定は、下表のようにVF66インバータ本体の設定パラメータ(iエリア)で設定することができます。 詳しくは、VF66インバータ本体の取扱説明書をご参照ください。内蔵PLC機能についてはVF66 PCToolの説明書をご参照ください。

表4.2 内蔵PLC機能使用の選択

表示	内容	選択項目	初期状態	運転中 書換え
i - 0 0	PLC―L機能使用選択	off : 使用しない on : 使用する	o f f	×
i — 0 1	PLC—H機能使用選択	0:使用しない 1:使用する 2:使用する (速度指令入力がPLCH出力)	0	×

- ・ 内蔵PLC機能はJ-09、J-10の設定値を2以上(拡張プロファイル)に設定したときに使用可能になります。
- ・ 出力データの長さは先頭から2ワードは固定とし、第3~12ワードは変更することができます。総ワード数はVF 66インバータの設定パラメータJ-09の設定と一致させてください。VF66インバータの内蔵PLC機能を使 用しない場合、第7ワード目以降は無視されます。
- ・ 入力データの長さは先頭から4ワードは固定とし、第5~18ワードは変更することができます。総ワード数はVF 66インバータの設定パラメータJ-10の設定と一致させてください。VF66インバータの内蔵PLC機能を使 用しない場合、第15ワード目以降は無視されます。
- ・ VF66インバータの内蔵PLC機能を使用する場合、第1ワードと第2ワードの各ビットは、内蔵PLC機能への 入力リレーとして使用することができます。また、内蔵PLC機能を使用する場合、第3~12ワードは内蔵PLC 機能への入力レジスタとなります。
- ・ 内蔵PLC機能についてはVF66 PCToolの説明書をご参照ください。

※<u>PLC-L機能を使用する場合、第1および第2ワードの各ビットは運転制御信号および多機能入力信号として機能し</u>ません。このような場合、内蔵PLC機能により運転制御信号を操作するシーケンスを作成してください。

4. 1 速度指令設定場所の設定

VF66インバータへの通信による各種指令を有効にするには、下表に示すインバータ設定パラメータを正しく設定する必要があります。第1ワードの運転制御信号を有効にするには、VF66インバータ制御基板VFC66-Zの端子台 TB1の正転運転端子「ST-F」をオンする必要があります。詳しくは、VF66インバータ本体の取扱説明書をご参照ください。

表 4.3 各種指令の入力場所選択の設定

表示	内容	設定範囲(選択項目)	初期状態	運転中 書換え
b-09	連動設定時の入力場所選択	0:端子台 1:コンソール(SET66-Z) 2:デジタル通信オプション	1	×
b-10	回転速度指令の入力場所選択 ^(*1)	 ○:連動 1:アナログ入力(1) (AIN1) 2:コンソール(SET66-Z) 3:デジタル通信オプション 4:アナログ入力(2) (AIN2) 5:デジタル設定入力オプション〈BCD66-Z〉 6:アナログ入力(3) (AIN3) 7:内蔵PLC 	0	×
b-11	運転指令の入力場所選択	O:連動 1:端子台 2:コンソール(SET66-Z) 3:デジタル通信オプション	0	×
b-12	寸動指令の入力場所選択	0:連動 1:端子台 2:コンソール(SET66-Z) 3:デジタル通信オプション	0	×
i — 0 7	運転モード選択 **2)	0:速度制御(ASR)モード 1:トルク指令の負方向優先 2:トルク指令の正方向優先 3:トルク制御(ATR)モード 4:速度/トルク制御の設定切換え	0	×
i — 0 8	トルク指令の入力場所選択(*②)	O:アナログ入力(1)(AIN1) 1:アナログ入力(2)(AIN2) 2:デジタル通信オプション 3:内蔵PLC出力	1	×
J-14	通信からの日時データ選択	O:日時データなし 1:日時データあり	0	×B

(*1) インバータモードがV/fモードの場合、「周波数指令の入力場所選択」となります。

(*2) インバータモードがV/fモードの場合、設定できません。

- ・ DNET66-Z は、インバータ装置の電源投入時にインバータ装置のパラメータ「b-10」(回転速度指令の入力場所 選択)が3(デジタル通信オプション)に設定してあると、DNET66-Z はその速度指令場所(AC/DC Drive オブジェクトのアトリビュート4「NetRef」)をネットワーク制御に設定し、DeviceNet ネットワーク上のマスタ局からの速度 指令を受け取ります。
- ・ パラメータ「b-10」(回転速度指令の入力場所選択)が3(デジタル通信オプション)以外に設定してあると、DNET66-Zはその速度指令場所をローカル制御に設定し、マスタ局の速度指令は無視されます。
- ・ DeviceNet でインバータ装置を制御する場合は、パラメータ「b-10」(回転速度指令の入力場所選択)を3(デジタル通信オプション)に設定してください。

4. 2 I/O Assembly インスタンス番号の設定

DNET66-Z の I/O Assembly インスタンスの番号は、インバータ装置のパラメータ「J-O9」(Output Assembly インスタンス番号設定)とパラメータ「J-10」(Input Assembly インスタンス番号設定)で設定します。これらの値は電源投入時に DNET66-Z に設定されます。デフォルト値はそれぞれ 0 です。

パラメータ名 設定値 インスタンス番号 [J-091 0 20 Output Assembly 1 21 インスタンス番号設定 ΓJ— 1 0 ι 0 70 Input Assembly 71 1 インスタンス番号設定

表 4.4

注意:ネットワーク接続中に、I/O Assembly インスタンス番号をインバータ装置側で変更した場合、必ずインバータ装置と DNET66-Z を電源リセットしてください。

4. 3 Speed Scale の設定

DNET66-Z の SpeedScale は、インバータ装置のパラメータ「J-11」(SpeedScale 設定)で設定します。デフォルト値は3に設定されています。

この SpeedScale 設定がゼロでない場合、単位は次のようになります。

r/min/2^{SpeedScale}

デフォルト値では、0.125r/min が単位となります

4. 4 SpeedRef/SpeedActualの設定

インバータ装置には、以下の3種類のモードがあります。

- ① 誘導電動機 V/f モード
- ② 誘導電動機 ベクトルモード
- ③ EDモータ ベクトルモード

②と③のモードの場合

SpeedRef と SpeedAcutal は SpeedScale を用いて次のように算出します。

SpeedRef (AC/DC Drive オブジェクトのアトリビュート 8)

= 実際指令速度×2^{SpeedScale}

SpeedActual (AC/DC Drive オブジェクトのアトリビュート 7)

= 実際動作速度×2^{SpeedScale}

①の V/f モードの場合

SpeedRef の算出には、更にモータ極数が必要となります。インバータ装置のパラメータにおいて、モータ極数は 「A-O6」です。

V/f 制御方式の SpeedRef 計算方法

- ・インバータ装置のパラメータ「A-O6」(モータ極数)= 4Pole
- ・実際周波数指令 = 30Hz
- SpeedScale = 3

SpeedRef = { (実際周波数指令 × 6) / (「A-O6」/2) } × $2^{\text{Speedscale}}$ = { (30Hz × 6) / (4pole/2) } × 2^{3} = 7200

SpeedActualも同様の方法で算出します。

第5章 トラブルシューティング

この章では、ネットワーク接続中における DNET66-Z の異常状態の説明をします。

5. 1 運転状態の LED 表示

モジュールステータスLED

モジュールステータス LED は、2 色 (緑/赤) に点灯してデバイスの状態を示します。デバイスに電源が投入されているかどうか、および正常に動作しているかどうかを示します。表 5.1.1 にモジュールステータス LED の状態を定義します。

表 5.1.1

状態	LED	表示内容
Power Off	消灯	デバイスに電源が供給されていない。
Device Operational	緑	デバイスは正常に動作している。
Device in Standby	緑色が点滅	設定がもれている、不十分。または不正確なため、デバイスの調整が必要である。
Minot Fault	赤色が点滅	回復可能な異常
Unrecoverable Fault	赤	デバイスに回復不可能な異常が発生している。 デバイスの交換を必要とする場合がある。
Device Self Testing	赤色と緑色 が点滅	デバイスが自己診断テスト中である。

ネットワークステータス LED

ネットワークステータス LED は、2 色(緑 \angle 赤)に点灯して通信リンクの状態を示します。表 5.1.2 に、ネットワークステータス LED の各状態を示します。

表 5.1.2

状態	LED	表示内容
Power Off 状態。 On-line 状態になっていない。	消灯	デバイスは On-line 状態になっていない。 ーデバイスは、まだ Dup_MAC_ID テストを完了していない。 ーデバイスに電源が供給されていない可能性がある。モジュールステータス LED を 確認のこと。
On-line 状態であるが、接続されていない。	緑色が点滅	デバイスは On-line 状態であるが、コネクションがまったく確立されていない。 ーデバイスは、Dup_MAC_ID テストを無事終了し、On-line 状態となったが、他のノードとの間にコネクションがまったく確立されていない。 ーデバイスが Group2 Only デバイスの場合は、このデバイスがマスタに割り当てられていないことを意味する。
Link OK。 On-line 状態で、かつ接続され ている。	緑	デバイスは On-line 状態であり、かつ Established 状態のコネクションを保有している。 ーデバイスが Group2 Only デバイスの場合は、このデバイスがマスタに割り当てられていることを意味する。
Connection Time-out	赤色が点滅	1つ以上の I/O コネクションが Time-Out 状態にある。
Critical Link Failure	赤	通信デバイスが故障。ネットワーク上で通信できなくなるようなエラーがデバイスに 検出された(重複 MAC ID または Bus-off)。
Device Self Testing	赤色と緑色 が点滅	デバイスが自己診断テスト中である。

電源投入時の LED

LED テストは電源投入時に行われます。視覚的に検査が行えるように、以下の順序で実行されます。

- ① ネットワークステータス LED を消灯する。
- ② モジュールステータス LED を約 0.25 秒間、緑色に点灯する。
- ③ モジュールステータス LED を約 0.25 秒間、赤色に点灯する。
- ④ モジュールステータス LED を緑色に点灯する。
- ⑤ ネットワークステータス LED を約 0.25 秒間、緑色に点灯する。
- ⑥ ネットワークステータス LED を約 0.25 秒間、赤色に点灯する。
- ⑦ ネットワークステータス LED を緑色に点灯する。
- ⑧ ネットワークステータス LED を消灯する。

5. 2 通信エラーメッセージ

以下の表に、Error Response メッセージの General Error Code フィールドに設定されるエラーコードを示します。

表 5.2

エラーコード (16 進数)	エラー名	説明
00~01		DeviceNet によって予約されている。
02	Resource unavailable	要求されたサービスは、必要なリソースに空きがなかったために実行できなかった。
03~07		DeviceNet によって予約されている。
08	Service not supported	要求されたサービスは未サポートだった。または、 要求されたサービスは、指定オブジェクトクラス/ インスタンスでは未定義だった。
09	Invalid attribute value	要求されたサービスは、アトリビュートデータに異常があった。
OA		DeviceNetによって予約されている。
0B	Already in requested mode/state	指定オブジェクトは、要求されたモード/状態に遷 移済みだった。
00	Object state conflict	指定オブジェクトは、要求されたサービスを実行で きる状態になっていなかった。
OD		DeviceNetによって予約されている。
0E	Attribute not settable	要求された設定サービスは、変更不可能なアトリビュートを指定した。
0F	Privilege violation	サービス要求元にアクセス権がなかった。
10	Device state conflict	指定デバイスは、要求されたサービスを実行できる 状態になっていなかった。
11	Reply data too large	レスポンスデータ長は、処理可能なデータ長を超えていた。
12		DeviceNet によって予約されている。
13	Not enough data	要求されたサービスは、処理を実行するのに十分な データを提供していなかった。
14	Attribute not supported	要求されたサービスは、未定義アトリビュートを指定した。
15	Too much data	要求されたサービスは、無効なデータまで含んでいた。

表 5.2 (続き)

	32 0.2 (例で)						
エラーコード (16 進数)	エラー名	説明					
16	Object does not exist	要求されたサービスは、未実装オブジェクトを指定した。					
17	Reserved	DeviceNet によって予約されている。					
18	No stored attribute data	このオブジェクトのアトリビュートデータは、この サービスが要求される以前に保存されていなかっ た。					
19	Store operation failure	このオブジェクトのアトリビュートデータは、保存 処理中に発生した障害のために保存されなかった。					
1A~1E		DeviceNet によって予約されている。					
1F	Vendor specific error	ベンダー固有のエラーが発生した。					
20	Invalid parameter	要求されたサービスは、パラメータに異常があった。					
21~27	Future extensions	Reserved By DeviceNet					
28	Invalid Member ID	要求されたサービスのメンバ ID は、未実装のクラス/インスタンス/アトリビュートを指定した。					
29	Member not settable	要求された設定サービスは、変更不可能なメンバを 指定した。					
2A~CF		Reserved By DeviceNet					
DO~FF	Reserved for Object Class and Service errors	このエラーコードの範囲は、オブジェクトクラス固 有のエラーを示すために使用される。					

第6章 拡張デバイスプロファイル

6. 1 拡張 I/O Assembly インスタンス

パラメータ設定

拡張 I/O Assembly インスタンスのインスタンス番号を設定するために、インバータ装置のパラメータ設定は以下の表となります。

表 6.1

パラメータ名	プロファイル	設定値	インスタンス 番号	名称
	標準プロファイル	0	20	
	保存ノロファイル	1	21	
		2	100	Special 1 Control Output
		3	101	Special 2 Control Output
[J-09]		4	102	Special 3 Control Output
Output Assembly		5	103	Special 4 Control Output
インスタンス番号設定	拡張プロファイル	6	104	Special 5 Control Output
		7	105	Special 6 Control Output
		8	106	Special 7 Control Output
		9	107	Special 8 Control Output
		10	108	Special 9 Control Output
	- 海洋プロコーノリ	0	70	
	標準プロファイル	1	71	
		2	120	Special 1 Control Input
		3	121	Special 2 Control Input
		4	122	Special 3 Control Input
		5	123	Special 4 Control Input
F		6	124	Special 5 Control Input
[J-10]		7	125	Special 6 Control Input
Input Assembly インスタンス番号設定	拡張プロファイル	8	126	Special 7 Control Input
「ンハノンハ田 うひん	払振ノロファイル	9	127	Special 8 Control Input
		10	128	Special 9 Control Input
		11	129	Special 10 Control Input
		12	130	Special 11 Control Input
		13	131	Special 12 Control Input
		14	132	Special 13 Control Input
		15	140	Special 14 Control Input

6. 2 Output Assembly インスタンス

表 6.2

インスタンス	バル	t* y \ 7	Ľ ット6	t* y\5	t* v14	ビット 3	t*ット2	ピット1	t* y10				
20	0	_	-	_	-	_	Fault Reset	_	Run Fwd				
J-09 = 0	1												
(27-ド)	2	Speed Reference(下位バル)											
	3	Speed Referenc	e(上位*\ 1\)										
21	0	_	NetRef	NetCtrl	_	_	Fault Reset	Run Rev	Run Fwd				
J-09 = 1	1												
(2ワード)	2	Speed Referenc											
	3	Speed Reference (上位/广仆)											
	0	Preset2	Preset1	保護状態リセット Fault Reset2	DCブレキ指令 DC-Brake	初励磁指令 Excit.	逆転指令 Rev	寸動指令 Jog	運転指令 Start				
		100027	100026	100025	100024	100023	100022	100021	100020				
		Max-SPD	0 400 55		MRH 減速	MRH 加速	A /D 0 10	A /D 0 14	D 10				
	1	Reduce	S-ARC off	Spd Hold	MRH down	MRH up	Acc/DecSel2	Acc/DecSel1	Preset3				
		I0002F Ex-Fail. 1	10002E	10002D	10002C	10002B	10002A	100029	100028 壬二生版 OFF				
	2		外部故障 4 Ex-Fail. 4	外部故障3 Ex-Fail.3	外部故障 2 Ex-Fail. 2	外部故障 1 Ex-Fail. 1	Rev Cmd	ATRMode	垂下制御 OFF Droop off				
		100037	100036	100035	100034	100033	100032	100031	100030				
100	0	SPD.Ref. Term	PGM. Next	非常停止入力 EMG. Stop	Second Motor	Trace Trg.	Ex-Fail. 4 (no 86A)	Ex-Fail.3 (no 86A)	Ex-Fail. 2 (no 86A)				
J-09 = 2	3	10003F	10003E	10003D	10003C	10003B	10003A	100039	100038				
(47-h ·)													
	4	通信速度指令值 Speed Reference2 (20000/top) (下位广仆)											
		通信入力レジスタ 1 [i00010] (下位いい) (下位いい) (下位いいい) (下位いい) (下位いいい) (下位いいい) (下位いいい) (下位いいい) (下位いい) (下位いい											
	5	通信速度指令値 Speed Reference2(20000/top) (上位が付)											
		通信入力レジスタ 1 [i00010] (上位)、仆)											
	6	通信トルク指令値 Torque Reference (5000/100%) (下位が小)											
		通信入力レジスタ 2 [i00011] (下位が 仆)											
	7	通信トルク指令値 Torque Reference(5000/100%)(上位バイト)											
		通信入力レジス	ジスタ 2 [i00011] (上位バイト)										
404	8	日 Date			(下位バイ	h)							
101 J–09 = 3	Ů	通信入力レジスタ 3 [i00012] (下位バイト)											
(57-)	9	月 Month (上位が仆)											
	,	通信入力レジスタ 3 [i00012] (上位がか)											
	10	分 Minute			(下位)	1 F)							
102	10	通信入力レジスタ 4 [i00013] (下位がか)											
J-09 = 4 (67-1°)	44	時 Hour			(上位バイ	h)							
(0) 1 /	11	通信入力レジス	タ4「i00013]		(上位)・什								
		(Not specified				•			-				
103	12	通信入力レジス			 (下位) ゙	· ·)							
J-09 = 5		(Not specified			(1,00,11	•							
(7ワード)	13	通信入力レジス			 (上位バイト	·							
		通信人ハレシへ (Not specified			\ <u></u> <u>W</u> 1	,							
104	14	l			/ //								
J-09 = 6		通信入力レジス (Alat. anasifi sa			(下位がか	`/							
(87-ド)	15	(Not specified			/ L / L . > +1	`							
		通信入力レジス	少り[100015]		(上位)、什	')							

インスタンス	バイト	ビット 7	ピット6	ピット5	L* "14	Ľ* "y\3	t` "12	ピット1	t* y10
	16	(Not specified)						
105 J–09 = 7	10	通信入力レジス	タ7 [i00016]		(下位が小)			
(97-F)	17	(Not specified)						
	17	通信入力レジス	タ7 [i00016]		(上位が小)			
	18	(Not specified)						
106 J-09 = 8	10	通信入力レジス	タ8 [i00017]		(下位が小)			
(107-F)	19	(Not specified)						
		通信入力レジス	タ8 [i00017]		(上位)、小)			
	20	(Not specified)						
107 J-09 = 9	20	通信入力レジス	タ9 [i00018]		(下位)、小)			
(117-F)	21	(Not specified)						
	21	通信入力レジス	タ9 [i00018]		(上位がか)			
400	22	(Not specified)						
108 J-09 = 10		通信入力レジス	タ10 [i00019]		(下位がか)			
(127-k*)	23	(Not specified)						
		通信入力レジス	タ10 [i00019]		(上位がか)			

6. 3 Input Assembly インスタンス

表 6.3

インスタンス	バ仆	ビット 7	じット6	t`yŀ5	t* "14	t* y13	t゙ット2	t* y\1	ピットロ				
	0	_	_	_	_	_	Running1	_	Faulted				
70 J–10 = 0	1												
J=10 = 0 (27−1°)	2	于夕回韩云東度 Speed Actual (下位小小)											
	3	于今回韩武速度 Speed Actual (上位小个)											
71	0			Ctrl from Net	Ready	Running2 (Rev)	Running1 (Fwd)	Warning	Faulted				
J-10 = 1	1	Drive State	(1 = Startup	2 = Not_Ready	3 = Ready 4 =	Enabled 5 =	Stopping 6 =	Fault_Stop 7 =	Faulted)				
(27-ド)	2	₹—外回転速度 Sp	E-外回転速度 Speed Actual (下位v°小)										
	3	₹─夘回転速度 Sp	eed Actual(上位	バイト)		T	ı	ı					
	0	ゲートドライブ中	自動計測 (オードューニング [*]) 運 転中	停電中	DC励磁中	逆転指令中	JOG運転中	インバータ運転中 (減速停止中も含む)	運転または寸動 指令入力中				
	1	外部信号入力4	外部信号入力3	外部信号入力2	外部信号入力1	_	外部 DB 保護動作 中または通信異 常中	DCブレーキ中	初励磁中				
	2	電流センサ異常	過負荷保護	直流部過電圧	ゲート基板異常	_	_	IGBT 保護動作	過電流保護				
	3	オプションエラー	記憶メモリ異常	ユニット過熱	過トルク保護	不足電圧(停電)	過周波数保護	過速度保護	始動渋帯				
	4	欠相	設定エラー	FCL動作	充電抵抗過熱	モータ過熱	速度制御エラー	通信タイムアウトエラー	センサレス 始動デ				
120	5	外部故障4	外部故障3	外部故障2	外部故障1	センサエラー	PGI5-	ファン故障	CPU 異常処理				
J-10 = 2	6	設定到達	速度検出2 (spd<=detect2)	速度検出2 (spd>=detect2)	速度検出2 (spd=detect2)	速度検出 1 (spd<=detect1)	速度検出 1 (spd>=detect1)	速度検出 1 (spd=detect1)					
(67-ド)	U	000047	000046	000045	000044	000043	000042	000041	000040				
	7	冷却ファン 故障中	第2設定ブロック 選択中	逆転中	故障リトライ中	過負荷 プリアラーム	停電検出中	絶対値 トルク検出	トルク検出				
		00004F	00004E	00004D	00004C	00004B	00004A	000049	000048				
	8	モ-タロ転速度 Speed Actual2(20000/top) (下位バイト)											
		通信出力レジスタ 1 [o00010] (下位が (小)											
	9	モータロ車式速度 Speed Actual2(20000/top) (上位がか)											
		通信出力レジスタ 1 [000010] (上位が (小)											
	10	ARC 出力 ARC out (20000/top) (下位/・仆)											
		通信出力レジス			「下位」								
	11		ARC 出力 ARC out (20000/top) (上位 いイト)										
		通信出力レジス			(上位)・イ								
121	12		otor Current (100)00/100%[Inv. ra		<u> </u>							
J-10 = 3		通信出力レジス		200 //0	「下位がん								
(7ワード)	13		otor Current (100)00/100%[Inv. ra	.	ኔ ሶ							
		通信出力レジス		/4.000/\	(上位)・イ								
122	14		ie Command (5000)	/ I UU %)	「下位がん								
J-10 = 4		通信出力レジス		/1000/\	「下位がん								
(87-) `)	15		e Command (5000)	′ IUU%)	(上位)(
		通信出力レジス		V 1 7 5 425	(上位) イ								
123	16		Itage (10/1V[200	v class], 5/1V[4									
J-10 = 5		通信出力レジス		W 1 3 = /::=	(下位)								
(97-h`)	17		Itage (10/1V[200	V class], 5/1V[4									
		通信出力レジス	タ5 [o00014]		(上位)、	<u>1</u> h)							

インスタンス	バ仆	ピット7	ビット 6	t* y\5	t* "14	t* y\3	t yl2	Ľ "11	ピット0		
	18	出力電圧 Output	: Voltage(20/1V	[200V class], 10	/1V[400V class]])(下位) (小)					
124 J-10 = 6		通信出力レジス	タ6 [o00015]		(下位バ	1 h)					
(107-ド)	19	出力電圧 Output Voltage(20/1V[200V class], 10/1V[400V class])(上位广仆)									
		通信出力レジス			(上位)						
125	20	出力周波数 Outp		0000/top)		バイト)					
J-10 = 7		通信出力レジス 出力周波数 Outp		0000 /+on\	(下位)、 (上位						
(11 7 -ド)	21	通信出力レジス		0000/ LOP)	(<u>上</u> 拉) (上位)、						
		のLプリカウンタOL Pro)/100%)	(下位)						
126	22	通信出力レジス		7	·····································						
J-10 = 8 (12ワ-ド)	23	OLプリカウンタOL Pr	e-counter (10000)/100%)	(上位)・						
	23	通信出力レジス	タ8 [o00017]		(上位バ	1 I)					
407	24	モータ温度Motor T	emperature (10/	1°C)	(下位)	<u>ነ </u>					
127 J–10 = 9		通信出力レジス	タ9 [o00018]		(下位バ	1 h)					
(13ワード)	25	モ━タ温度 Motor T		1°C)	(上位)	<u>ነ </u>					
		通信出力レジス			(上位)、						
128	26	モ-ダ磁東 Motor F			(下位						
J-10 = 10		<u>通信出力レジス</u> モ-ダ磁束 Motor F			<u>(下位)</u> (上位						
(1 47 -ド)	27	通信出力レジス			<u>(上型)</u> (上位)、						
		(Not specified)			(1)	117					
129 J–10 = 11	28	通信出力レジス			····································	 / ト)					
(157-1°)	29	(Not specified)								
	20	通信出力レジス	タ11 [o0001A]		(上位)、	<u>11)</u>					
130	30	(Not specified									
J-10 = 12		通信出力レジス			(下位)	<u>/ト)</u>					
(16ワード)	31	(Not specified			/ L/±*	/I\					
		通信出力レジス (Not specified)			(上位バ	11)					
131	32	通信出力レジス			····································	 /					
J-10 = 13 (17ワード)	22	(Not specified)			(1 12	117					
	33	通信出力レジス	タ13 [o0001C]		(上位バ	1 ト)					
400	34	(Not specified)								
132 J–10 = 14		通信出力レジス	タ14 [o0001D]		(下位バ	1 h)					
(187-ド)	35	(Not specified)									
		通信出力レジス	タ 14 [o0001D] 自動計測		(上位バ	1 h)		インバータ運転中			
	0	ゲートドライブ中		停電中	DC励磁中	逆転指令中	JOG運転中	(減速停止中も含む)	運転または寸動 指令入力中		
	1		F	rotectErrorCode	e (6.4章参照)			DCブレーキ中	初励磁中		
140 J–10 = 15	2	Monitor Number	1 Data(下位)(<u>'}) (6.</u>	5 章参照)						
J-10 = 15 (47-1°)	3	Monitor Number			5章参照)						
	4	Monitor Number	2 Data (上位)(' -) (6.	5 章参照)						
	5	Monitor Number	2 Data(下位)(' 	5章参照)						
	6	Monitor Number	3 Data (上位) 1	<u>'</u> }) (6.	5章参照)						
	7	Monitor Number	3 Data(下位)1	' <u></u>) (6.	5 章参照)						

6. 4 故障コード

Input Assembly インスタンス 140 の故障コード(ProtectErrorCode)を以下に示します。但し、複数の故障・保護が同時発生時には若い側の番号となります。

表 6.4

コード	故障・保護内容	コード	故障・保護内容
0	故障・保護なし	17	センサレス始動エラー
1	過電流保護	18	通信タイムアウトエラー
2	IGBT 保護動作	19	速度制御エラー
3		20	モータ過熱
4		21	充電抵抗過熱
5	GAC 異常	22	FCL動作
6	直流部過電圧	23	設定エラー
7	過負荷保護	24	欠相
8	DCCT 異常	25	CPU 異常処理
9	始動渋滞	26	FAN 故障
10	過速度保護	27	PGIJ-
11	過周波数保護	28	センサ異常
12	不足電圧(停電)	29	外部故障1
13	過トルク保護	30	外部故障2
14	ユニット過熱	31	外部故障3
15	記憶メモリ異常	32	外部故障4
16	オプションエラー		

6. 5 モニタ出力データ

InputAssembly が 140 (J-10=15) に設定されているときの 2~7byte のデータ内容について説明します。モニタ出力データとは以下の表のデータです。

表 6.5

データ No.	モニタ出力データ
1	t-∮回転速度 Speed Actual2(20000/top)
2	ARC 出力 ARC out (5000/100%)
3	実効電流 RMS Motor Current (10000/100% (Inv. Rated))
4	いり指令値 Torque Command (5000/100%)
5	直流電圧 DC Voltage (10/1V (200V系)、5/1V (400v系))
6	出力電圧 Output Voltage (20/1V (200V系)、10/1V (400v系))
7	出力周波数Output Frequency (20000/top)/ Power Con Racio (1024/1)
8	OLプリカウンタ OL Pre-counter (10000/100%)
9	단外温度 Motor Temperature (10/1°C)
10	t-9磁束 Motor Flux (1024/100%)

表 6.5 にモニタ出力データが 1 O種類用意されていますが実際にモニタ可能なデータ数は3です。 Monitor Number1 Data、Monitor Number2 Data Monitor Number3 Data の3つの領域に1 O種類あるモニタ出力データのどれを選択するかはJ-12 (Monitor DataNo.) で行います。 以下にJ-12の設定によりモニタ可能になるデータの組み合わせ一覧を示します。

表 6.5.1

J-12	Monitor Number1 Data	Monitor Number2 Data	Monitor Number3 Data	J-12	Monitor Number1 Data	Monitor Number2 Data	Monitor Number3 Data
0	1	2	3	16	1	4	6
1	1	2	4	17	1	4	7
2	1	2	5	18	1	4	8
3 初期状態	1	2	6	19	1	4	9
4	1	2	7	20	1	4	10
5	1	2	8	21	1	5	6
6	1	2	9	22	1	5	7
7	1	2	10	23	1	5	8
8	1	3	4	24	1	5	9
9	1	3	5	25	1	5	10
10	1	3	6	26	1	6	7
11	1	3	7	27	1	6	8
12	1	3	8	28	1	6	9
13	1	3	9	29	1	6	10
14	1	3	10	30	1	7	8
15	1	4	5	31	1	7	9

表 6.5.1(続き)

J-12	Monitor	Monitor	Monitor	(机合)	Monitor	Monitor	Monitor
J-12	Number1 Data	Number2 Data	Number3 Data	J-12	Number1 Data	Number2 Data	Number3 Data
32	1	7	10	76	3	6	8
33	1	8	9	77	3	6	9
34	1	8	10	78	3	6	10
35	1	9	10	79	3	7	8
36	2	3	4	80	3	7	9
37	2	3	5	81	3	7	10
38	2	3	6	82	3	8	9
39	2	3	7	83	3	8	10
40	2	3	8	84	3	9	10
41	2	3	9	85	4	5	6
42	2	3	10	86	4	5	7
43	2	4	5	87	4	5	8
44	2	4	6	88	4	5	9
45	2	4	7	89	4	5	10
46	2	4	8	90	4	6	7
47	2	4	9	91	4	6	8
48	2	4	10	92	4	6	9
49	2	5	6	93	4	6	10
50	2	5	7	94	4	7	8
51	2	5	8	95	4	7	9
52	2	5	9	96	4	7	10
53	2	5	10	97	4	8	9
54	2	6	7	98	4	8	10
55	2	6	8	99	4	9	10
56	2	6	9	100	5	6	7
57	2	6	10	101	5	6	8
58	2	7	8	102	5	6	9
59	2	7	9	103	5	6	10
60	2	7	10	104	5	7	8
61	2	8	9	105	5	7	9
62	2	8	10	106	5	7	10
63	2	9	10	107	5	8	9
64	3	4	5	108	5	8	10
65	3	4	6	109	5	9	10
66	3	4	7	110	6	7	8
67	3	4	8	111	6	7	9
68	3	4	9	112	6	7	10
69	3	4	10	113	6	8	9
70	3	5	6	114	6	8	10
71	3	5	7	115	6	9	10
72	3	5	8	116	7	8	9
73	3	5	9	117	7	8	10
74	3	5	10	118	7	9	10
75	3	6	7	119	8	9	10

◎ 東洋電機製造株式会社

http://www.toyodenki.co.jp/

本 社 東京都中央区八重洲一丁目 4-16 (東京建物八重洲ビル) 〒103-0028 産業事業部 TEL 03(5202)8132~6 FAX 03(5202)8150

TOYODENKI SEIZO K.K.

http://www.toyodenki.co.jp/

HEAD OFFICE: Tokyo Tatemono Yaesu Bldg, 1-4-16 Yaesu, Chuo-ku,

Tokyo, Japan ZIP CODE 103-0028

TEL: +81-3-5202-8132 - 6 FAX: +81-3-5202-8150

サービス網 東洋産業株式会社

http://www.toyosangyou.co.jp/

社 東京都千代田区東神田 1 丁目 10-6 (幸保第二ビル) 〒101-0031 TEL、03 (3862) 9371 FAX. 03 (3866) 6383

なお、この「取扱説明書」の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。

ご購入の機種に同梱されている「取扱説明書」の内容と、当社ホームページに掲載されている「取扱説明書」の内容と異なる場合がありますのでご了承ください。最新の「取扱説明書」については、当社ホームページよりご覧ください。

TIM038[A]_20150820